



Advanced Card Systems Ltd.
Card & Reader Technologies

ACR40U (上級版)


スタンド取り付け

ユーザーマニュアル V1.01

1.0. 紹介

この文書では、ACR40U(Premium)の複数カード挿入構成の取り付け手順について紹介します。


1.1. 取り付け手順



ACR40U接触式スマートカードリーダー



バッククリップ




スタンド




1

Step 1: ACR40Uスマートカードリーダーをバッククリップに挿入します。




2

Step 2: リーダーを下から上にスタンドにスライドさせ、ケーブルをベースの下のスロットに配置します。




ステッカーは、ユーザーがACR40Uを平面に固定するためのオプションとして提供されています。

垂直モード




1

Step 1: ACR40Uスマートカードリーダーをバッククリップに挿入します。



2

Step 2: リーダーを右から左にスタンドにスライドします。



ステッカーは、ユーザーがACR40Uを平面に固定するためのオプションとして提供されています。

水平モード